# Manual de Instrução - 1440 Sport - 120 / 888

TI5B811, TI5B821,TI5B831, TI5F631,TI5F621, TI5F601, TI5B841, TI5E101, TI5B941, TI5E091, TI5E051, TI52922, TI53601, TI53581 e TI53012

GRUPO DUMONT SAAB
SAC: 0800-0554898
www.timex.com.br

**Obrigado por ter comprado o seu relógio TIMEX**
O seu Relógio possui Calendário de tempo real, Alarme diário, Sinal horário, Cronômetro.

## 1- Recomendações

Limpe o seu relógio apenas com um pano umedecido com água, não use produtos químicos. Relógio com resistência à água inferior a 30 metros não é recomendado para mergulho (veja ítem 3- Resistência à água). Para manter a resitência à água, não pressione nenhum botão ou puxe a coroa do relógio quando estiver debaixo d'água. Pulseira de couro não é resistente à água exceto quando especificado. Lave seu relógio com água doce depois de tê-lo exposto à água salgada.

## 2- Indiglo Night-light

Pressione INDIGLO para ativar a luz. A tecnologia de electroluminiscência patenteada (números de patentes nos Estados Unidos 4.527.096 e 4.775.964) utilizada na luz noturna INDIGLO ilumina todo o mostrador do relógio à noite e em condições de fraca luminosidade. Quando a luz noturna está ativada, pressionando qualquer botão mantém-na ativa por mais 3 segundos.

## 3- Resistência à água

**Nota importante:** A pressão em bar ou a resistência a determinada profundidade é uma pressão equivalente de teste e não deve ser considerada como correspondente à profundidade do mergulho real, visto que, durante a atividade de natação os movimentos realizados tender a aumentar a pressão sobre o relógio.
Para mergulho em profudidade no mar, recomendamos usar um relógio mergulhador "profissional" com resistências à água de 200, 300, 600 ou 1.000m, equipado com gás hélio.
Antes de usar o seu relógio, verifique se a frase Water Resistant, ou algum dos símbolos WR e/ou duas ondas(〰) aparecem identificadas na caixa, no mostrador ou na pulseira do seu relógio. Caso não apareça seu relógio não é resistente à água, sendo assim, evite molhá-lo, pois, o contato com a água poderá danificar o mecanismo.
**Resistente à água 30m / 3 bar** : O relógio foi projetado para suportar até 30m / 3 bar de pressão, tais como os contatos acidentais com a água, pingos d'água ou chuva, mas é impróprio para banho, natação ou mergulho.
**Resistente à água 50m / 5 bar**: : O relógio foi projetado para suportar até 50m / 5 bar de pressão, sendo adequado para banho de chuveiro, natação, mas é impróprio para prática de mergulho.
**Resistente à água 100, 150 e 200m / 10, 15 e 20 bar**:O relógio foi projetado para suportar até 100, 150 e 200m / 10, 15 e 20 bar de pressão, sendo adequado para banho de chuveiro, natação e para mergulho sem uso de equipamento subaquático.

## 4- Bateria

Uma bateria fornece a energia necessária para funcionar seu relógio TIMEX.
A Timex recomenda que você leve seu relógio a um posto de Assistência Técnica para efetuar a substituição da bateria. O tipo da bateria adequada ao seu relógio é indicada na tampa inferior.
**Nota importante**: Depois de substituir a bateria, certifique-se de pressionar o botão Reset se indicado no isolador da bateria. **Cuidados**: Não ponha baterias velhas no fogo ou tente recarregá-las. Mantenha baterias fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Quando instalada na fábrica, o tempo de vida da bateria é de aproximadamente 5 anos. Isso é estimado se o alarme for usado uma vez por dia por dez segundos e a luz for usada uma vez por dia por dois segundos. A vida da bateria varia dependendo da condição de uso do relógio.

## 5- Funções Básicas

**Modelo 120**

**Modelo 888**

## 6- Como acertar Hora e Data

1 - Pressione e mantenha pressionado o botão MODE até os dígitos das horas começarem a piscar (você ouvirá um bip). Pressione MODE novamente para entrar no modo de ajuste. Os dígitos dos segundos começam a piscar. 2- Pressione o botão ADJUST para zerar os segundos. 3- Pressione o botão START/STOP para selecionar os minutos. Pressione o botão ADJUST para mudar

Nota: Repita essas operações para ajustar a Hora (12-AM/PM e/ou 24 horas), o Mês, a Data e o Dia da semana.

4 - Pressione o botão MODE quando terminar o ajuste. 5- Para ver a Data pressione o botão START/STOP . 6- Quando estiver mostrando a Data pressione e mantenha pressionado o botão START/STOP , então pressione o botão ADJUST para mudar entre DIA/MÊS e MÊS/DIA. 7- Quando no modo de Hora, pressione e mantenha pressionado o botão ADJUST , então pressione o botão MODE para escolher entre os formatos de 12 horas (AM e PM) ou 24 horas (hora militar).

## 7- Como ajustar o Alarme e o Sinal Horário

1 - Pressione o botão MODE até os dígitos das Horas, Dia A ou P (para AM ePM) começar a piscar. 2- Pressione o botão ADJUST para mudar os dígitos das horas. Note para o posição AM-manhã ou PM-tarde e noite. 3- Pressione o botão START/STOP para selecionasr os minutos. 4- Pressione o botão ADJUST para mudar o dígito. Pressione o botão MODE quando terminar o ajuste. 5- Pressione e mantenha pressionado o botão ADJUST, ao mesmo tempo pressione o botão START/STOP para ligar ou desligar o Sinal Horário. Pressione o botão START/STOP novamente para ligar ou desligar o Alarme. Solte o botão START/STOP quando terminar.

## 8- Como usar o Cronômetro

Nota: O cronômetro irá contar até 24 horas. Os tempos cronometrados não são armazenados. Após quarenta minutos de cronometragem os Segundos passam a ser os Minutos.

1 - Com o relógio mostrando as horas, pressione o botão MODE até aparecer CHRONO. 2- Pressione o botão START/STOP para iniciar a contagem do Cronômetro. 3 - Pressione o botão ADJUST para ver um tempo de volta. Pressione ADJUST novamente para retornar a cronometragem. 4- Pressione o botão START/STOP para parar a cronometragem. Pressione o botão ADJUST para Zerar o cronômetro.

## 52901/52913/52922/53581/53601

O seu relógio possui calendário de tempo real, Alarme diário, Sinal horário,Cronômetro 1/100 com função de tempo repartido, Luz noturna INDIGLO .

## 1-OPERAÇÕES BÁSICAS

**Botão 1** Iniciar/Para, Mostrar data, Selecionar dígitos durante o ajuste;
**Botão 2** Mostra alarme, Aumentar dígitos, Tempo repartido, Reestabelecer;

**Botão 3** Mudar de função, Ajustar hora-data-alarme;
**Botão 4** Ativar o INDIGLO.

## 2-AJUSTE DA HORA/DATA

1. Pressione e mantenha pressionado o botão 3 durante três segundos. Pressione novamente. Os dígitos dos segundos e o indicador terça-feira começam a piscar;
2. Pressione o botão 2 para colocar os dígitos dos segundos em 00;
3. Pressione o botão 1, os dígitos dos minutos começam a piscar. Pressione o botão 2 para ajustar os minutos;
4. Pressione o botão 1, os dígitos das horas começaram a piscar. Pressione o botão 2 para ajustar as horas;
5. Pressione o botão 1, os dígitos do mês começam a piscar. Pressione o botão 2 para ajustar o mês;
6. Pressione o botão 1, o indicador do dia começa a piscar. Pressione o botão 2 para ajustar o dia da semana;
Pressione o botão 3 em qualquer momento para memorizar os ajustes e sair do modo de ajuste.

Para mudar o modo de apresentação de 12 para 24 horas ou vice-versa, estando no modo de hora, pressione e mantenha pressionado o botão 2 e em seguida pressione o botão 3. Os dígitos das horas alternam o modo e a indicação AM ou PM aparece e/ou desaparece.
Para mudar o modo mês/data para data/mês, pressione e mantenha pressionado o botão 1 e em seguida pressione o botão 2.

## 3-AJUSTE E USO DO ALARME/SINAL HORÁRIO

1. Pressione e mantenha pressionado o botão 3 durante três segundos. Os dígitos das horas começam a piscar. Pressione o botão 2 para ajustar as horas;
2. Pressione o botão 1, os dígitos dos minutos começam a piscar. Pressione o botão 2 para ajustar os minutos. Pressione o botão 3 em qualquer momento para memorizar os ajustes e sair do modo de ajuste;
3. Pressione e mantenha pressionado o botão 2 e em seguida pressione o botão 1 na seguinte ordem:
-1 vez: ligar o Sinal horário. O ícone aparece;
-2 vezes: ligar o Alarme. O ícone aparece;
-3 vezes: desligar o Sinal horário. O ícone desaparece;
-4 vezes: desligar o alarme. O ícone desaparece;
Pressione o botão 1 ou 2 para silenciar o alarme.
Para testar o alarme: pressione e mantenha pressionado os botões 1 e 2 ao mesmo tempo. O alarme emitirá um sinal sonoro.

## 4-COMO AJUSTAR E USAR O CRONÔMETRO

1. Estando no modo de hora , pressione o botão 3, a função cronômetro fica ligada;
2. Pressione o botão 1 para iniciar a contagem em incrementos de 1/100 de segundo. Pressione o botão 1 novamente para parar;
3. Para verificar o tempo repartido, pressione o botão 2 enquanto o cronômetro estava ativado;
4. Pressione o botão 2 outra vez para voltar ao tempo acumulado. O indicador de tempo repartido desaparece. O cronômetro volta a zero após passados 99 horas, 59 minutos e 59,99 segundos;
5. Pressione o botão 1 para parar a rotina de tempo repartido. Pressione o botão 2 para limpar.

## 52952/52891/52981/53012/53032

O seu relógio possui calendário de tempo real, Alarme diário, Sinal horário, Cronômetro 1/100 com função de tempo repartido, Luz noturna INDIGLO ®

## 1-OPERAÇÕES BÁSICAS

**Botão 1** Iniciar, Parar; Mudar dígitos durante o ajuste;
**Botão 2** Voltar, Re-estabelecer; Entrar no modo de ajuste;
**Botão 3** Acionar o INDIGLO;
**Botão 4** Mudar de função.

## 2-MODOS DE APRESENTAÇÃO

O seu relógio apresenta três modos: Hora normal (HORA), Hora de Alarme (ALM) e Cronômetro (STW). Pressione o **botão 4** para selecionar o modo. Para ver a apresentação da Data selecione o modo Hora e pressione o **botão 1**. Após 5 segundos retorna ao modo de hora normal.

## 3-AJUSTE DA HORA/DATA

1. Pressione o botão 4 para selecionar o modo HORA;
2. Pressione o botão 2 e mantenha pressionado durante 2 segundos para entrar no modo de AJUSTE. Os dígitos dos segundos começam a piscar;
3. Pressione o botão 1 para colocar os dígitos em 00;
4. Pressione o botão 4 os dígitos dos minutos começam a piscar;
5. Pressione o botão 1 para ajustar os minutos;
6. Pressione o botão 4 os dígitos das horas começam a piscar;
7. Pressione o botão 1 para ajustar as horas;
8. Siga o mesmo procedimento para ajustar o dia do mês, o mês, odia da semana, os formatos de 12 e 24 horas e mês/dia - dia/mês;
9. Pressione o botão 2 em qualquer momento para interromper o ajuste. O relógio grava automaticamente os valores e sai do modo de ajuste, se durante o ajuste ficar inativo por 30 segundos.

## 4-AJUSTE E USO DO ALARME

1. Pressione o botão 4 para selecionar o modo ALM (Alarme);
2. Pressione o botão 2 e mantenha pressionado durante 2 segundos para entrar no modo de AJUSTE. Os dígitos dos minutos começam a piscar;
3. Pressione o botão 1 para ajustar os minutos;
4. Pressione o botão 4, os dígitos das horas começam a piscar;
5. Pressione o botão 1 para ajustar as horas;
6. Pressione o botão 2 para confirmar e sair;
7. Pressione o botão 1:
-1 vez, alarme ligado;
-2 vezes, sinal horário ligado;
-3 vezes, ambos ligados;
-4 vezes, ambos desligados;
8. Pressione qualquer botão para “silenciar” o alarme ou o sinal horário.

## 5-COMO AJUSTAR E USAR O CRONÔMETRO

1. Pressione o botão 4 para selecionar o modo STW (Cronômetro);
2. Pressione o botão 1 uma vez para acionar o cronômetro;
3. Pressione o botão 1 em qualquer momento para parar o cronômetro. O cronômetro volta a zero após passados 99 horas, 59 minutos e 59,99 segundos;
4. Para limpar, pressione o botão 1 para parar o cronômetro. Pressione o botão 2 para limpar.

**Utilize a função tempo repartido para manter o controle dos tempos acumulados individuais:**
1. Para verificar o tempo repartido, pressione o botão 2 enquanto o cronômetro está ativado. Aparece o indicador de tempo repartido;
2. Pressione o botão 2 outra vez para voltar ao tempo acumulado. O indicador de tempo repartido desaparece;
3. Pressione o botão 1 para parar a rotina de tempo repartido. Pressione o botão 2 para limpar.
No modo STW (Cronômetro), os botões 1 e 2 emitem um sinal sonoro quando pressionados.